



КАЧЕЛИ-ВЕСЫ

Артикул: SE-05

Руководство пользователя



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения травмирования и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочтите все разделы данного руководства.
2. Используйте только те запасные части, которые имеются в комплекте и/или одобрены □ производителем.
3. Не подходит для детей младше 24 месяцев, так как в комплект входят мелкие детали.
4. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
6. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
7. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев, замените их при необходимости.
8. Установите конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
9. Не подпускайте никого близко к качелям во время их использования.
10. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ качели на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность изделия.
11. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс □ и позволит исправить допущенные ошибки.
12. Всегда присматривайте за детьми во время их игры на качели.
13. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА на сиденье составляет 35 кг (одновременно на качели может находиться только один ребёнок).
14. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям вставать на сиденье ногами, а также перегружать качели.
15. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям слезать с сиденья до полной остановки качели.
16. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
17. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям забираться на качели в тех местах, где это не положено.
18. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
19. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д
20. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
21. Несоблюдение при сборке требований данного руководства может привести к серьёзным травмам пользователя.
22. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
23. Подходит для детей в возрасте 2 – 6 лет.


СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

ОБОЗН	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
A	СТЯЖКА МЕЖСЕКЦИОННАЯ	1/4" x 26 MM + 5 x 10 MM		2
B	БОЛТ	M6 X 35MM		4
C	БОЛТ	M6 X 25MM		2
D	БОЛТ	M6 X 50MM		2
E	ШАЙБА	M6		12
F	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	M6		8
G	КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА	M6		8
H	ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ			1
I	ТРУБА НИЖНЯЯ ИЗОГНУТАЯ			2
J	ПРАВая ОПОРА (ОТВЕРСТИЯ СБОКУ)			1
K	ЛЕВАЯ ОПОРА (ОТВЕРСТИЯ СВЕРХУ)			1
L	ПОРУЧЕНЬ			1
M	ОПОРА СИДЕНЬЯ			2
N	ОПОРА СИДЕНЬЯ С ПЛАСТИНОЙ			1
O	ПОДНОЖКА			1
P	ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА			3
Q	ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОРУЧНЯ			2
R	СИДЕНЬЕ			1
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ				
1	КРЕСТОВАЯ ОТВЁРТКА	–		2
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ НА	–		1


Инструкции по сборке

Примечание: В процессе сборки слегка закручивайте крепежи, не затягивайте их полностью. Когда сборка будет полностью завершена, затяните все крепежи до упора.

Шаг 1: Установите заглушки (Q) с двух сторон поручня (L).




Шаг 2: Установите три заглушки (P) в опоры (N) и (M), как показано на рисунке ниже.




Шаг 3: Разместите две нижние трубы (I) параллельно друг другу.

★ Примечание: Обратите внимание на расположение отверстий труб: одно отверстие располагается сбоку, а второе - наверху.




Шаг 4: Крепление левой опоры (К) и подножки (О) к нижним трубам (I).

- 4-1. Соедините левую опору (К) и нижние трубы (I), совместив отверстия на деталях (проверьте, чтобы отверстия были направлены вверх).




- 4-2. Поверх места соединения деталей разместите подножку (О) и закрепите полученную конструкцию при помощи двух межсекционных стяжек (А).




Шаг 5: Крепление правой опоры (J) и опоры для сиденья (M).

- 5-1. Подсоедините правую опору (J) к трубам (I), совместите отверстия. На местах крепления деталей разместите две опоры для сиденья (M) и закрепите полученную конструкцию при помощи двух комплектов крепежей: болтов (В), шайб (Е), пружинных шайб (F) и гаек (G).



Шаг 6: Подсоедините поручень (L) к опоре (N).


- 6-1. Соедините поручень (L) и опору (N) при помощи болта (В), шайбы (Е), пружинной шайбы (F) и гайки (G).



Шаг 7: Завершите сборку опорной конструкции.

- 7-1. Закрепите поручень (L) на подножке (O) при помощи болта (B), шайбы (E), пружинной шайбы (F) и гайки (G).


ШАГ 7-1



★★ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛАСТИНА ОПОРЫ (N) ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОВЕРХ ОПОР (M).



Шаг 8: Установите сиденье (R) .

- 8-1. Закрепите сиденье (R) на опорной конструкции следующим образом: чтобы закрепить на опорах (M), используйте два болта (D), четыре шайбы (E), две пружинные шайбы (F) и две гайки (G).
- 8-2. Чтобы закрепить на опоре с пластиной (N) - два болта (C), четыре шайбы (E), две пружинные шайбы (F) и две гайки (G).



ШАГ 8-1

ШАГ 8-2



Уход и техническое обслуживание

1. Данное изделие может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты крепежи; все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует заменить. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки и другие детали; замените детали, если это необходимо.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте изделие до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Перед началом работы смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
6. Расположение качелей:
 - (а) Установите конструкцию на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (б) Не устанавливайте качели на бетон, асфальт либо любую другую твердую поверхность.
 - (в) Располагайте качели в хорошо освещённом месте.
7. Сиденье качели должно оставаться сухим, в противном случае пользоваться изделием нельзя.
8. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА** на сиденье составляет 35 кг (одновременно на качели может находиться только один ребёнок).
9. Храните руководство в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к нему в будущем.
10. Содержите изделие в чистоте.

