

### Электрореклайнер Relax Lux Electro








### Инструкция по сборке

Спасибо за выбор эргономичного кресла-реклайнера Relax Lux Electro.



Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно собрать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке.


<b>A</b>		2PCS	<b>C</b>		4PCS
<b>B</b>		4PCS	<b>D</b>		1PC




### Управление трансформацией кресла



Нажмите на кнопку (рис.1) , чтобы поднять подставку для ног.



Нажмите на кнопку (рис.2) , чтобы опустить спинку кресла.



Нажмите на кнопку (рис.3) , чтобы поднять спинку кресла в исходное положение.



Нажмите на кнопку (рис.4), чтобы сложить подставку для ног в исходное положение.

### Регулировка подголовника



1. Для регулировки подголовника заведите руки вверх за плечи, как показано на рисунке слева. Обоиими руками осторожно потяните подголовник в нужное положение.



**Внимание:** Не тяните за боковые части подголовника (Рис. справа), т.к. это может привести к повреждению швов обивки.



2. Для возвращения подголовника в исходное положение надавите обеими руками на подголовник, или равномерно надавите предплечьем (Рис. слева).

**Внимание:** Всегда нажимайте на края подголовника, не надавливайте на среднюю часть (Рис. справа) во избежание повреждения наполнителя.

