## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**



1. Полиэтиленоавя трубка -

2. Электрический переходник -

3. Насос с кабелем 4 м. -

4 m.

1 шт.

1 шт.

## СБОРКА



- 1. Соедините полиэтиленовую трубку с выходным штуцером насоса посредством селиконовой трубки.
- 2. Используя электрический переходник, присоедините насос к увлажнителю.
- 3. Вставьте конец полиэтиленовой трубки в штуцер увлажнителя.



4. Опустите насос в емкость с водой. Посредством присосок, прикрепите его ко дну емкости.

Если насос будет занимать иное положение, возможно завоздушивание насоса и вода не будет поступать в увлажнитель.

5. Устройство готово к эксплуатации.



## РЕКОМЕНДАЦИИ

- 1. Используйте емкость максимального объема.
- 2. Чтобы вода в емкости не портилась, можно сразу добавить в нее дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД БАС».
- 3. Учтите, что при окончании воды в емкости, насос начинает работать «на сухую». Не допускайте длительной работы насоса без воды. Такой режим работы может привести к выходу из строя насоса.

4. Емкость необходимо разместить ниже уровня установки увлажнителя (для предотвращения самопроизвольного перелива воды в увлажнитель).